Protocole de diagnostic

Début de session: samedi 23 septembre 2023 14:45:54

Informations sur le véhicule

Fabricant: **Renault**
Modèle: **Clio III [X85]**
Année: **2007**

Informations sur le calculateur

System: **Module de commande de carrosserie**
ECU Name: **UCH - Unité d'interconnexion**

Données d'information

Paramètres	**Valeur**
Numéro VDIAG	48
Numéro de programme	0012
Référence UCE (unité de commande électronique)	8200811813
Référence fournisseur	021
Version du logiciel	1000
Numéro d'étalonnage	0000
Version électronique	2812098606
Code VIN	VF1CR1B0H39065063

Codes d'erreur - Actions

Temps	**DTC**	**Type**	**Description**
14:45:54.205	**Lire les codes d'erreur**		
14:45:54.290	**Défauts enregistrés**		
	DF066	sporadique	Réseau multiplexé communication interrompue
	DF027	sporadique	Circuit de capteur de température extérieure Circuit ouvert
	DF010	sporadique	Circuit combiné de commutateur de colonne de direction -----
	DF048	sporadique	Code de protection entre UCH et direction assistée électrique Incohérence de signal
14:46:44.629	**Lire les codes d'erreur**		
14:46:44.711	**Défauts enregistrés**		
	DF066	sporadique	Réseau multiplexé communication interrompue
	DF027	sporadique	Circuit de capteur de température extérieure Circuit ouvert
	DF010	sporadique	Circuit combiné de commutateur de colonne de direction -----
	DF048	sporadique	Code de protection entre UCH et direction assistée électrique Incohérence de signal
14:46:48.503	**Lire les codes d'erreur**		
14:46:48.582	**Défauts enregistrés**		

Temps	DTC	Type	Description
	DF066	sporadique	Réseau multiplexé communication interrompue
	DF027	sporadique	Circuit de capteur de température extérieure Circuit ouvert
	DF010	sporadique	Circuit combiné de commutateur de colonne de direction -----
	DF048	sporadique	Code de protection entre UCH et direction assistée électrique Incohérence de signal
14:46:49.511	**Lire les codes d'erreur**		
14:46:49.592	**Défauts enregistrés**		
	DF066	sporadique	Réseau multiplexé communication interrompue
	DF027	sporadique	Circuit de capteur de température extérieure Circuit ouvert
	DF010	sporadique	Circuit combiné de commutateur de colonne de direction -----
	DF048	sporadique	Code de protection entre UCH et direction assistée électrique Incohérence de signal
14:46:50.555	**Lire les codes d'erreur**		
14:46:50.641	**Défauts enregistrés**		
	DF066	sporadique	Réseau multiplexé communication interrompue
	DF027	sporadique	Circuit de capteur de température extérieure Circuit ouvert
	DF010	sporadique	Circuit combiné de commutateur de colonne de direction -----
	DF048	sporadique	Code de protection entre UCH et direction assistée électrique Incohérence de signal
14:47:10.750	**Effacement défauts**		
14:47:10.817	**Effacement défauts - Fin**		
14:47:10.818	**Lire les codes d'erreur**		
14:47:10.892	**Pas de défauts enregistrés**		